



Your preference™ Control

- 1 weight-activated
- 2 weight-activated with a 20% boost
- 3 mid-stop recline
- 4 upright back lock

The Your Preference™ control combines four comfort settings into one simple dial.

# Think™

Your Think chair adjusts itself to your body. So simply sit, and don't give your chair another thought.


There are a few easy adjustments you can make to fine-tune your fit.

## Height- depth- pivot arms\*

Press button under arm caps to adjust height. Grasp arm caps and pivot in/out. To retract arm caps push back. To return arm caps, grasp and pull forward.

## Seat depth

Lift bar and hold, slide seat forward or back, and release bar to lock.



## Seat height

To raise chair, lift body weight up and hold lever up. To lower chair, remain seated and hold lever up.

## Headrest\*

Grasp headrest and move up or down to adjust height. Rotate up or down to adjust angle.

## Lumbar height\*

Lean forward, grasp both handles and slide up or down.

## Back tension and back angle

Turn the Your Preference™ control into one of four comfort settings (see above).

\*Optional features (may not be included in your chair).

For Français and Español versions visit [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com).

Your Preference™ Control

- 1 tension de basculement automatique selon votre poids
- 2 résistance supplémentaire du dossier de +20%
- 3 blocage de l'inclinaison du dossier à mi-course
- 4 blocage du dossier en position verticale

**Your Preference™, une commande unique permet de sélectionner quatre positions de confort.**


# Think™

Votre chaise Think s'ajuste d'elle même à votre corps. Asseyez vous tout simplement, et ne pensez plus à elle.

Plusieurs ajustements très simples sont possibles pour que vous pouvez assurer un confort optimal.

#### Profondeur d'assise

Levez la barre et maintenez la, faites glisser l'assise en avant ou en arrière, puis relâcher la barre pour bloquer la position.



#### Hauteur- profondeur-angle des accoudoirs\*

Pressez le bouton sous les accoudoirs pour ajuster la hauteur. Saisissez les accoudoirs et tournez les vers l'intérieur ou l'extérieur. Pour reculer les accoudoirs poussez les vers l'arrière.

#### Appuie-tête\*

Saisissez l'appuie-tête et le soulevez ou le baissez pour ajuster la hauteur. Pivotez en avant ou en arrière pour ajuster l'angle.

#### Hauteur d'assise

Pour lever le siège, soulevez le poids du corps et tirez la manette vers le haut. Pour baisser le siège, restez assis en tirant la manette vers le haut.

#### Tension du dossier et angle de dossier

Tournez la commande Your Preference™ sur l'une des quatre options de confort (voir ci-dessus).

#### Hauteur lombaire\*

Redressez le siège, saisir les deux poignées et faire glisser vers le haut ou vers le bas.

\*Caractéristiques optionnelles (peuvent ne pas être fournies avec votre siège). Pour les versions en anglais et en espagnol, visitez [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com).

Your Preference™ Control

- 1 activada automáticamente por el peso del usuario
- 2 activada automáticamente por el peso del usuario con un 20% adicional
- 3 bloqueo del respaldo a media inclinación
- 4 bloqueo del respaldo en posición avanzada



**El control Your  
Preference™ combina  
cuatro ajustes simples  
en una pieza.**

# Think™

Su silla Think se ajusta ella misma a su cuerpo. Por tanto simplemente siéntese y no vuelva a pensar a su silla.


Existe la posibilidad de hacer unos ajustes simples para afinar su comodidad.

#### Profundidad del asiento

Levantar la barra y mantenerla, desplazar el asiento hacia delante o hacia atrás, y soltar la barra para bloquearlo.

#### Altura- profundidad-giro de reposa brazos\*

Presione el botón bajo el reposa brazos para ajustar la altura. Sujete el reposa brazos y girelo hacia adentro o hacia afuera. Para retraer los reposa brazos presione hacia atrás.



#### Altura del asiento

Para levantar la silla, levantar el peso de su cuerpo y levantar el ajuste. Para bajar la altura de la silla, permanezca sentado/a y levante el ajuste.

#### Tensión de respaldo y ángulo de respaldo

Gire el control Your Preference™ a una de las cuatro opciones de comodidad (ver indicaciones anteriores).

#### Reposacabezas\*

Sujete el reposacabezas y deslicelo hacia arriba o abajo para ajustar la altura. Pivoteelo hacia arriba o abajo para ajustar el ángulo.

#### Altura lumbar\*

Inclinese hacia adelante, sujeté ambos agarres y deslice hacia arriba o abajo.

\*Características opcionales (quizás no estén incluidas en su silla).

Para la versiones en inglés y francés visite [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com).